



cardproject



Anleitung CT 700

Kartenzahlung

1. Betrag eingeben und mit **B** bestätigen.
2. Karte in das Gerät einstecken.
3. Geheimzahl eingeben und mit **B** bestätigen.

Der Beleg wird gedruckt. Es muss Zahlung erfolgt oder Autorisierung erfolgt auf dem Beleg stehen.

Storno

1. **F2** drücken.
2. Vorgangsnummer der letzten Zahlung wird angezeigt. Diese wird mit **B** bestätigt oder mit der gewünschten Vorgangsnummer überschrieben.
3. Karte in das Gerät stecken, anschließend den angezeigten Betrag mit **B** bestätigen.
4. Der Betrag wird storniert und ein Beleg gedruckt.

Diagnose

1. **B** drücken, **6** drücken, **2** drücken.
2. Der Belegdruck erfolgt, "**Erfolgreich**" sollte auf dem Beleg zu sehen sein.

Sollte die erweiterte Diagnose scheitern, trennen Sie das Gerät vom Strom und versuchen es erneut!

Support und Bonrollenbestellung unter Tel. 0351-25931229



cardproject



Anleitung CT 700

Kassenschnitt - täglich ausführen! Ohne Kassenschnitt kein Geld!

1. **F1** drücken.
2. Der Kassenschnitt wird durchgeführt und ein Beleg wird gedruckt.

Kassenbericht!

1. **B** drücken, **4** drücken, **4** drücken.
2. Der Beleg wird gedruckt.

Belegkopie

1. **B** drücken, **4** drücken, **1** drücken.
2. Der Beleg wird gedruckt.

Steigern Sie Ihren Umsatz durch die Akzeptanz von Kreditkarten!

Fordern Sie ein maßgeschneidertes Angebot unter Tel. 0351-25931220 an.



Support und Bonrollenbestellung unter Tel. 0351-25931229